

## Einlesen der Dienstprogramme D0 und D5

### 1. Dienstprogramme einlesen D05.NUM

An der NUM Steuerung, auf der Karte PROCESS V2 befinden sich 2 Taster.  
Den unteren Taster betätigen; auf dem Bildschirm erscheint ein Menü.

**3** betätigen es erscheint auf dem Bildschirm LECT. PRET?(O/N)

**0** betätigen (nicht NULL !!)

Die Dienstprogramme D0 werden nun in die NUM Steuerung übertragen.  
Ist die Übertragung beendet ,so erscheint auf dem Bildschirm  
**CHAR.OK!**

An der NUM Steuerung eine beliebige Taste drücken ,und es erscheint  
wieder das Menü.

Betätigen Sie die Taste **1** und dann **Y** eingeben und die Taste **LF**.

Jetzt können die Änderungen in den Maschinenparametern vorgenommen werden.  
(**Siehe separate Anleitung**)

Danach müssen die Dienstprogramme D0 und D5 wieder gelöscht werden.  
Das geschieht mit dem Dienstprogramm D0.

Betätigen Sie die Taste mit dem Buch (A10) es erscheint :

D0

D5

geben Sie **0** ein und LF

Es erscheint ein neues Menü :

0 CANCEL all UTILITIES

1 CANCEL 1 UTILITY

geben Sie **0** ein und LF

Die Dienstprogramme sind nun gelöscht jetzt muß die Steuerung noch neu  
initialisiert werden .

(Hauptschalter aus - und wieder einschalten)