



- 1. połączyć z ekranem (przewód ekranowany).
- 3 z 11. mikro włącznik typu start-stop (rozpoczęcie-zakończenie spawania)
- 3 z 12. zwora (urządzenie-tig przestawia się na zewnętrzne sterowanie)
- 3 z 14 z 9. potencjometr zadający prąd spawania (od 10k do 100k)
- 4 z 5. sterowanie urządzenia zewnętrznego (np. obrotnica)