

IMPULS
AXEL
SYS. ŁAD. IMPULS
AUTO. SYS. ŁAD AXEL
C2000E
C4000E
C5000E
C6000E

Tabela przeglądu

Czy przegląd zost:

A Ścieżka optyczna									
1	Sprawdzenie dyszy								
2	Czyszczenie na zewnątrz głowicy								
3	Sprawdzenie soczewek								
4	Czyszczenie optyki ścieżki optycznej								
5	Wymiana optyki ścieżki optycznej								
6	Wymiana optyki ścieżki optycznej								
7	Wymiana optyki ścieżki optycznej								
8	Czyszczenie ogniska NC								
9	Sprawdzenie systemu Precitec								
10	Czyszczenie oka lasera								
11	Czyszczenie wewnątrz głowicy cięcia(soczewki - dysza)								
12	Wymiana pierścienia - O (ognisko nc)								
13	Sprawdzenie czystości systemu napędowego ogniska nc								
14	Wymiana kasety soczewki								
15	Sprawdzenie systemu napędowego ogniska nc								

B Gaz i sprężone powietrze									
1	Sprawdzanie podstawowe i wtórne ciśnienia								
2	Sprawdzanie filtrów obiegu powietrza								
3	Wymiana filtrów nadciśnienia ścieżki optycznej								
4	Wymiana filtrów obiegu powietrza								
5	Sprawdzanie olejarki (systemu ładującego)								
6	Sprawdzanie zaworu proporcjonalnego								
7	Wymiana zaworów bezzwrotnych								
8	Sprawdzenie i/lub wymiana rury tlenowej								
9	Sprawdzanie zaworów rozdzielczego cięcia gazowego								

C Napęd mechaniczny									
1	Smarowanie części ruchomych								
2	Sprawdzanie i / lub wymiana kartridży SKF								
3	Sprawdzenie poziomu oleju w reduktorach								
4	Wymiana oleju w reduktorach								
5	Sprawdzanie cyklu/obrotu ładowania								
6	Sprawdzanie pasów regulacji czasu/ ustawiania rozrządu								
7	Sprawdzanie geometrii maszyny								
8	Sprawdzanie przecieku oleju								
9	Wymiana oleju hydraulicznego								
10	Sprawdzanie drzwi hydraulicznych + cylindry								
11	Sprawdzanie hamulca/ (mostu)								

D Chłodzenie									
1	Sprawdzanie wycieku wody przy lustrach								
2	Sprawdzanie poziomu wody urządzenia chłodzącego								
3	Sprawdzanie ciśnienia obiegu wody								
4	Sprawdzanie jakości wody								
5	Czyszczenie kondensatora								
6	Wymiana wody i dodatków								
7	Sprawdzanie obiegu wody (rur...)								
8	Sprawdzanie filtra zewnętrznego								

E Jednostka odsysająca									
1	Opróżnianie kontenera na pył								
2	Sprawdzanie odsysania (impulsy czyszczące)								
3	Sprawdzanie filtrów								

F Czystość maszyny									
1	Sprawdzanie stołów								
2	Sprawdzanie klap do odsysania								
3	Sprawdzanie zasysania zaworów rozdzielczych								
4	Czyszczenie systemu szynowego (stoły)								
5	Czyszczenie mieszkowej/harmonijkowej ścieżki optycznej								
6	Sprawdzenie połączenia mieszka/harmonijki								
7	Czyszczenie i smarowanie przenośnika zgarniakowego								
8	Sprawdzenie wstępnego naprężenia/napięcia/tarcia przenośnika								
9	Sprawdzenie 2 zewnętrznych filtrów (transfo.tylna strona maszyny)								
10	Czyszczenie wewnątrz osi Z - Y (osiowy silnik liniowy)								
11	Wymiana szczotek listwy kodera (osikowy silnik liniowy)								
12	Czyszczenie nożyc/obcinacza klipera								
13	Czyszczenie dyszy/końcówki wylotowej rozpylania/natrysku oleju								

IMPULS	AXEL	SYS ŁAD. IMPULS	AUTO. SYS. ŁAD AXEL	C2000E	C4000E	C5000E	C6000E
--------	------	-----------------	---------------------	--------	--------	--------	--------

Tabela przeglądu

Czy przegląd zost:

G System powietrza									
1	Kontrola kontenera próżni/podciśnienia								
2	Kontrola ciśnieniomierza								

H Źródło lasera									
1	Kontrola poziomu oleju turbosprężarki								
2	Kontrola poziomu oleju pompy próżniowej								
3	Kontrola szczelności oleju pompy próżniowej								
4	Kontrola szczelności oleju turbosprężarki								
5	Kontrola podstawowa								
6	Wymiana oleju pompy próżniowej								
7	Wymiana oleju turbosprężarki								
8	Wymiana filtra pompy próżniowej								
9	Wymiana kontrolnego filtra wstępnego								
10	Wymiana kontrolnego filtra wtórnego								
11	Wymiana elementów mgły olejowej								
12	Sprawdzenie, czyszczenie i/lub zamiana wyjściowej nakrętki/tulei/złączki								
13	Sprawdzenie, czyszczenie i/lub zamiana tylnego lustra								
14	Sprawdzenie, czyszczenie i/lub zamiana uginającego lustra								
15	Sprawdzenie i czyszczenie nakrętki/tulei/złączki wyjściowej								
16	Zamiana nakrętki/tulei/złączki wyjściowej tylnej i uginającej								
17	Sprawdzenie i czyszczenie tylnego lustra								
18	Sprawdzenie i czyszczenie uginającego lustra								
19	Faza czyszczenia "lustra hamującego"								
20	Wymiana faza "lustra hamującego"								
21	Czyszczenie zmiany lustra-O kształtującego								
22	Wymiana zmiany lustra-O kształtującego								
23	Czyszczenie migawki/tarczy								
24	Sprawdzenie i czyszczenie tylnej i uginającej wyjściowej nakrętki/tulei/złączki								
25	Wymiana wyjściowej nakrętki/tulei/złączki tylnego i uginającego lustra								
26	Czyszczenie migawki/tarczy								
27	Wymiana filtra gazu lasera								
28	Wymiana pierścienia-O rur wyladowczych								
29	Wymiana pierścienia-O, tylnego i uginającego lustra								
30	Wymiana wentylatorów skrzyni								
31	Sprawdzenie PSU (wentylatory, diody)								
32	Sprawdzenie, przegląd/remont pompy próżniowej								
33	Sprawdzenie, przegląd/remont turbosprężarki								
34	Wymiana filtra Foto-catalitic								

