

8.1.2 Beispiele für

Lesen einzelner Eingangs-, Ausgangssignale und Merker

E 0 . 4



Anwahl des Eingangs E0.4

Anwahlbereich 0.0 bis 127.7 für E

Anwahlbereich 0.0 bis 127.7 für A

Anwahlbereich 0.0 bis 255.7 für M

Lesen von Eingangssignal-, Ausgangssignal- und Merker-Worten

M W 3



Anwahl des Merkerwortes MW3

Anwahlbereich 0 bis 254 für M

Anwahlbereich 0 bis 126 für E

Anwahlbereich 0 bis 126 für A

Lesen von Zeiten und Zählern

T 1 0



Anwahl der Zeit 10

Anwahlbereich 0 bis 127 für T

Anwahlbereich 0 bis 127 für Z

Lesen von Datenworten

DB 1 4 W 0



Anwahl des Datenbausteines DB14

Datenwort DW0

Anwahlbereich DB1 bis 255,

DW0 bis 255

