

MP 7340.7 : 205  
MP 7340.8 : 222  
MP 7340.9 : 206  
MP 7340.10 : 207  
MP 7340.11 : 223  
MP 7340.12 : 208  
MP 7340.13 : 209  
MP 7340.14 : 224  
MP 7340.15 : 0

;  
;=====

; DEFINICJA KOLORÓW WYŚWIETLANIA  
; obliczanie parametru: ;MP = %0 ČČ ZZ MM  
; Č= czerwony, Z= zielony, M= niebieski, zakres \$00..\$3F  
;=====

MP 7350 : \$0323232 ; Ramka  
MP 7351 : \$03F1010 ; Komunikaty o błędach  
; Wyświetlanie rodzaju eksploatacji

MP 7352.0 : \$0060610 ; Tło  
MP 7352.1 : \$03F3F00 ; Tekst  
MP 7352.2 : \$000303F ; Okno dialogowe  
; Wyświetlanie rodzaju eksploatacji przy edytowaniu programu

MP 7353.0 : \$0000000 ; Tło  
MP 7353.1 : \$0373700 ;Tekst  
MP 7353.2 : \$000303F ; Okno dialogowe  
; Wyświetlanie NC programu przy eksploatacji

MP 7354.0 : \$0000000 ; Tło  
MP 7354.1 : \$0103F00 ; Nieaktywny wiersz  
MP 7354.2 : \$03F3F3F ; Aktywny wiersz  
MP 7354.3 : \$00C0800 ; Tło nieaktywnego okna  
; Wyświetlanie NC programu przy edytowaniu

MP 7355.0 : \$0000000 ; Tło  
MP 7355.1 : \$000FF00 ; Nieaktywny wiersz  
MP 7355.2 : \$0373737 ; Aktywny wiersz  
MP 7355.3 : \$00C0800 ; Tło nieaktywnego okna  
; Status i okno PLC

MP 7356.0 : \$0000000 ; Tło  
MP 7356.1 : \$03F3F3F ; Wskazanie położenia zespołu roboczego  
MP 7356.2 : \$03F2F10 ; Status  
; Kolor przycisków programowych przy NC eksploatacji

MP 7357.0 : \$00A0A10 ; Tło  
MP 7357.1 : \$03F3F3F ;Symbole  
; Kolor przycisków programowych przy edytowaniu programu

MP 7358.0 : \$0000000 ; Tło  
MP 7358.1 : \$03F3828 ; Symbole  
; Graficzne wyświetlanie 3D

MP 7360.0 : \$0000000 ; Tło  
MP 7360.1 : \$0203038 ; Górna ściana  
MP 7360.2 : \$00C1820 ; Przednia ściana  
MP 7360.3 : \$038341C ; Teksty w oknie graficznym  
MP 7360.4 : \$0102028 ; Ściana boczna  
; Grafika w 3-ch płaszczyznach

MP 7361.0 : \$0000000 ; Tło  
MP 7361.1 : \$0203038 ; Rzut poziomy  
MP 7361.2 : \$0203038 ; Rzut czołowy i rzut boczny  
MP 7361.3 : \$038341C ; Układ osi współrzędnych  
MP 7361.4 : \$03F3F3F ; Kursor

; Status w oknie graficznym i kalkulator

MP 7362.0 : \$019191F ; Tło graficznego okna i kalkulatora  
MP 7362.1 : \$00A0A0F ; Tło statusu i przycisków  
MP 7362.2 : \$03E3F00 ; Symbole statusu i kalkulatora  
MP 7362.3 : \$03F3F3F ; Wartości statusu i kalkulatora  
; Grafika FK

MP 7363.0 : \$0000000 ; Tło